

Lagring / Beskyttelse / Utvalg

Lagring

Når ventiler må lagres i et tidsrom før de settes på plass, skal lagringen skje i de originale kassene med enhver vann tett foring og/eller tørkemiddel fortsatt på plass. Lagring bør skje over bakkenivå, på et rent, tørt og innendørs område. Hvis lagringen overstiger seks måneder, må tørkemiddelposene (hvis slike fins) byttes på det tidspunktet.

Beskyttelse

Ventilene leveres med beskyttelse i følge kundens spesifikasjon, eller i følge kvalitetssikringsmanualen, for å beskytte ventilsetene og lukkemekanismen fra skade. Innpakning og/eller deksler må beholdes på plass inntil like før installasjon i rørledningen.

Utvalg

Pass på at ventilens konstruksjonsmaterialer og trykk/temperaturbegrensninger som står på identifikasjonsplaten passer for prosessvæsken og forholdene. Kontakt produsenten hvis du er i tvil.

Før installasjonen må disse instruksjonene være lest og forstått i sin helhet

Definisjoner på sikkerhetsforanstaltninger

OBS!

Skade på utstyret kan bli resultatet hvis man ser bort fra forholdsreglene. Se hver produkttype for detaljerte installasjonsinstruksjoner før du går videre.

Advarsel

Direkte personskafe eller skade på utstyret kan bli resultatet hvis du ikke følger denne forholdsregelen.

Merknader

Denne manualen er utgitt kun for veiledning og påvirker ikke våre standard salgsvilkår og vår begrensede produktgaranti. Alle disse er tilgjengelig på forespørsel.

Vedlikehold

Sikkerhetsventiler må isoleres fra tanktrykket før vedlikehold utføres. Alle gasser må blokkeres og trykk avlastes på en trygg måte. Bruk passende hansker og/eller pusteapparat hvis farlige gasser/damp kan finnes.

Installasjon

**ADVARSEL**

- Les disse sikkerhetsforanstaltningene først
- Les og forstå denne instruksjonsmanualen før AGM trykk/vakuumsikkerhetsventilen installeres, tas i bruk eller vedlikeholdes. Følg alle forsiktighetsregler og advarsler som er nevnt her under installasjon, drift eller vedlikehold på dette utstyret.

1. AG Marvac ventiler er IKKE toveis, og må derfor installeres i strømningsretningen. Se hver produkttype for detaljerte installasjonsinstruksjoner.
2. Fjern de beskyttende dekslene fra ventilendene, og enhver beskyttelse for spindelen (hvis slik finnes).
3. Ventilene passer bare for installasjon i horisontale eller vertikale rørledninger.
4. For flensede ventiler, pass på at motstående flenser og pakninger er rene og uskadet.
5. Hvis det er noen mulighet for harde partikler (sveiseslagg, sand, osv.) i rørsystemet, så kan dette ødelegge ventilsetene. Systemet må da spyles rent.
6. Pass på at møtende rørfleuser er riktig rettet inn, boltene skal gå lett gjennom motstående flenshull.
Dra til flensboltene i et diagonalt mønster.

Drift og rutinemessig vedlikehold

!! Les alle advarselsmerkene som står på ventilen før drift eller vedlikehold!!

Omfang

Disse instruksjonene gjelder manuelle og fjærbelastede ventiler. For individuelle produktkonstruksjoner, se separate instruksjoner.

Drift

Se individuelle driftsinstruksjoner

Rutinemessig vedlikehold

Utildekkede gjengede spindler i drift bør smøres med jevne mellomrom. Der annet rutinemessig vedlikehold kreves, annet enn periodisk inspeksjon for å sikre tilfredsstillende drift og tetting, se for hver enkelt produkttype. Ethvert tegn til lekkasje fra flensskjøten må tas tak i med en gang gjennom å trykkavlaste ventilen og dra til pakningsskruene gradvis og jevnt. Hvis det ikke er mulig å justere mer eller hvis det er mistanke om setelekkasje, må ventilen ha en totaloverhaling. Dette må gjøres etter trykkavlastning og i følge den relevante vedlikeholdsmanualen fra AG Marvac*. Bare AG Marvac reservedeler må brukes.

Reservedeler

Når reservedeler er nødvendig, må kunden oppgi ventilstørrelse, serienummer, delenummer og materialet på delen som trengs. Ventilstørrelsen og serienummeret kan fås fra identifikasjonsmerket. Delenummeret og beskrivelsen kan fås fra Oversiktstegningen. Man må passe på å spesifisere korrekt materiale, siden materialene som er nevnt er for ikke-farlige forhold.

* MARDR-0014, -0015, -0016, -0017, -0018, -0019, -0020.

AG Marvac

c/o Safety Systems UK Ltd.
Sharp Street, Worsley, Manchester
M28 3NA, United Kingdom.
Tlf: +44 (0)161 790 7741
Faks: +44 (0)161 703 8451
Web: www.safetysystemsuk.com